

Väggkonsol för fönsterbänkskanaler

Nu kan alla fönsterbänkskanaler från MP bolagen monteras på väggkonsol!. Det nya fästet är tänkt till kanaler som tidigare inte har kunnat monteras med distans från väggen på grund att att spår för väggkonsol saknats. Fästet ger ett avstånd på 25 mm från vägg så luft kan passera. Rekommenderat avstånd mellan väggkonsoler är 1 m för att säkerställa en jämn fördelning och stabilitet.

Art.nr	Distans	E-nr
TBE5	25 mm	11 788 54



TBE5

Fästet skruvas på väggen och sedan placeras kanalen på stödhyllan. Med en självborrande skruv blir monteringen både snabb och enkel.

